

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****				
ACURA	2613 RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H		
	2615 MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618 MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611 RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611 TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
ALFA ROMEO	1722 Giulietta (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****				
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
 * При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания				
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000													DXL5000																			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
1417	Q7 (с 15 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
1111	R8 (с 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 ** Кнопки на руле и кнопка ESP
 • Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
CHEVROLET 1315	Aveo (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Cruze (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
1319	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	
4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3612	Arizo 7 /M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только в режиме охраны
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном****	кнопки валидатора****		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	*	•	•	•	-	-	-	•	•	-
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
 * Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость - "
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
1716	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-й (зеленый) Can-high, 18-(красный) Can-Low

CITROEN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000														DXL5000																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***
DATSUN	1911	mi-DO(c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-
	1911	on-DO(c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Функции управления и слейв-режим доступны на системе LX3055 при подключении к LIN-шине
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****	
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	*	**	-	-	-	-	•	**	-	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	*	**	-	-	-	-	•	**	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	*	**	-	-	-	-	•	**	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	*	**	-	-	-	-	•	**	-
		Ram (c'09→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	*	**	-	-	-	-	•	**	-
	4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
 Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
 Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

НА	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания				
			LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000														DXL5000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****	
3413	H2 (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—					—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
2614	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Crosstour (keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
HUMMER	4111 H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А *	•	•	•	•	-	•	-	-	-	• **	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

** Моргает ближним светом
 Подключение к CAN одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh

Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 одним проводом : за левой кик-панелью левый зеленый разьем в нижнем ряду зеленый провод - CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		G(c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-		
2331	M(c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
2336	Q50 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
2337	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-		
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****			
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-		
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	***	-	-	-	-	•	****	
	4316		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* В зависимости от комплектации.
 ** Складывание зеркал
 *** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 **** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"

В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
 Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

Данный код поддерживает только DXL4400 !!!
 *управление бесключевым обходчиком Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Включение обогрева передних сидений
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый CanLow

* статус нейтрали МКПП
 ** Двойное моргание аварийкой
 Подключение к CAN в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****				
3225	Soul (с'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*		
	3112	Picanto (с'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3224	Sorento (с'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (с'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2111	ES (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*
	2113	LX (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CT (с'11→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)

Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 • Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI
 * белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

Функции управления и слейв-режим доступны на системе LX3055 при подключении к LIN-шине
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Для кода 2128 управление бесключевым обходчиком Fortin, iDatalink (данный код поддерживается только

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
				LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000														DXL5000																
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***
MER		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000														DXL5000																				
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"	
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
*** Не доступны для LX3055

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
• Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
NISSAN	2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	2319	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2329	JUKE (c '11→) keyless правый руль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	
	2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (правый руль) (c'07→15) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-
Tiida (c '07→15) keyless правый руль.		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	
2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-		
2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-		
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	•	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	•	-	-		
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	**	•	-	-	-	-	-		
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-	
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-	
	1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						-	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-	
	1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	•	•	****	•	***	-	-	-	-	
	1313	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-	
1318	Mokka ('12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						-	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-		
1319	Mokka ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						-	-	-	•	•	****	•	***	-	•	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Без системы Open&Start.
 ** Только для Astra седан.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой.
 * Наличие функции зависит от комплектации
 ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелоке
 *** Включение обогрева передних сидений
 **** Только в режиме охраны

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	308 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3008 (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	408 (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508 (c '12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	607 (Z9) (c'05→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Expert (c'07→12)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Partner (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1714	Expert (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1712	Boxer (c'06→12)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1717	Boxer (c'13→)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
Подключение к CAN: на разьеме под рулевым кожухом

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				••	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				••	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PONTIAC	2123 Vibe (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PORSCHE	1112 Cayenne (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1116 Panamera (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1122 Cayenne (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
	1125 Cayenne (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1134 911 (с'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131 Macan (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-				•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	
2316 Kangoo II (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-				•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2328 Koleos (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
 ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5
Подключение к CAN в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* В зависимости от комплектации - только водительское стекло
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз.
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара -оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему
Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000											DXL5000																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****			
RENAULT	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	Duster(c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandero Stepway II (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4216	Trafic (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

* Без запирания багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираение/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****		
SEAT	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•	**	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака)	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•	**	**Кнопки валидатора на руле Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	*	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
SEAT	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.	
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	** Кнопки на руле	
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	** Кнопки на руле
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	-	*При активации п. IV-3.5 происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запираения лючка бензобака.
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	** Кнопки на руле
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1114	Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-				•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-				•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираение/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***	кнопки валидатора****				
VOLKSWAGEN	1115	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1117	Scirocco (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•
		Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака)
 **кнопки на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
				LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном***
VOLVO	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)
 *** Не доступны для LX3055

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

