

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания					
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
ALFA ROMEO	1724	В	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	В	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	В	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
			A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1128	А	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании	
	1415	В	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
			A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
		Пандect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																												
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора									
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
1128	A	ТТ (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
1127	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																												
			* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																																												
			Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																												
			*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																												
			*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																																												

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		
БЕНТЛЕЙ	Код версия прошивки	Модель			
1137	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Continental Flying Spur (c 13 r)	дверь водителя	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
В		дверь передняя правая	•		
		дверь задняя левая	•		
		дверь задняя правая	•		
		капот	•		
		багажник	•		
		зажигание	•		
		педаль тормоза	•		
		габариты	•		
		ручной тормоз	•		
		паркинг (АКПП)	•		
		Тахометр	•		
		Слейв-режим	•		
		Слейв-режим по багажнику	•		
		Статус штатной тревоги	—		
		Запуск двигателя от штатного брелока	—		
		Скорость	—		
		Уровень топлива в баке	—		
		Температура салона	—		
		Температура двигателя	—		
		Температура за бортом	—		
		запирание/отпирание замков дверей	•		
		поднятие (закрытие) всех стекол	—		
		световая индикация *	Г		
		постановка на штатную охрану	•		
		снятие со штатной охраны	•		
		открытие багажника	•		
		пошаговое снятие с охраны	•		
		Дополнительная функция по CAN	—		
		Запуск предпускового подогревателя	—		
		Запуск двигателя по CAN**	—		
		Имитация открытия двери после АЗ	•		
		Блокировка по CAN	—		
		Блокировка Keyless-Go по CAN	—		
		Управление штатным клаксоном	—		
		кнопки валидатора	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
5117	A	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	B	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" • ** Включение обогрева сидений * Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
5119	A	X6(F16) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-		<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>			
5114	A	X4 (F26) (c '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	**	•	-	•			-	•	-		<p>* В зависимости от комплектации Уровень топлива отображается в литрах</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый</p> <p>Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый.</p> <p>Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p> <p>* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле</p> <p>** Включение обогрева сидений</p> <p>Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.</p> <p>Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>	
5122	A	X4 (F26) (c '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•			-	•	-		<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле</p> <p>Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.</p> <p>Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>
5119	A	X1 (F48) (c '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			-	•	-		<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый</p> <p>Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																												
Код	Код	версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																														
3613	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Tiggo V (с'15→)	•	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	•	Статус штатной тревоги	•	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	•	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	•	Температура двигателя	•	Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	•	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	•	пошаговое снятие с охраны	•	Дополнительная функция по CAN	•	Запуск предпускового подогревателя	•	Запуск двигателя по CAN**	•	Имитация открытия двери после АЗ	•	Блокировка по CAN	•	Блокировка Keyless-Go по CAN	•	Управление штатным клаксоном	•	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
											Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																																																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-				
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																							
	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		C5 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
																									* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																
																									*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -") Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow																
																									Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

UN	Код	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора							
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800		
			Jumper (c'06→13)	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,
	1726		Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow		
	1717	A	Jumper (c'13→)	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211	A	C4 Aircross (c'12→)	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.			
C-Crosser (c'07→)			*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
UN	1911	A	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	—	—	—	—	—	—	—	*	—	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)		
4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	• Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow		
1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
FIAT	1723	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	A 500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрالي "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1732	500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1719	A Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	A Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728	Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																																						
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель											дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1732		Tipo Sedan (c'15→)											•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.			
4215	A	Talento (c'16→)											•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1727		Scudo (c'07→)											•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
1729		Croma (c'05→08)											•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый	
1723		Panda (c'12→)											•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
2218	A	Fullback (c'16→)											•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора		
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1219	A	Transit ('11→14)	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1222	A	Ranger('12→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
1224 1234	A	Kuga (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1234	A	Kuga restyling (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1225	A	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	-	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	-	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1227	A	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
		Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора						
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> * Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<ul style="list-style-type: none"> *слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
1244	A	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<ul style="list-style-type: none"> *слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow	
1241	A	Tourneo Custom restyling ('17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<ul style="list-style-type: none"> *слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
GAZ	2811	A	Gazel Next ('13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
GEEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
Код	Версия прошивки	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
		Модель																																					
3414	A	H9 (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
			•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.</p> <p>Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
2611	А	Civic ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Accord ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке ВСМ слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Jazz ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке ВСМ слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Pilot (с'09→16)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный.
2612	А	Pilot (с'09→16) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке ВСМ слева от руля пара CanHigh - белый, CanLow - салатный.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L)
** Моргает ближним светом
*** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке ВСМ слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN: на блоке ВСМ слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5
** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный.

Код		Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
2612	A		Pilot (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2613	A		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2614	B		Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	B	CR-V (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания					
Код	версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопка валидатора
3111	В	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
3112		Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника	
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код версия прошивки		Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
HYUNDAI	3113	A	i30 (c'12→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		A	Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		A	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
	B	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																						
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	* На руле "громкость-", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3224	A	Genesis (17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	–	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→17)	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																				
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	
		Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.										Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																										
		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями										** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																										
		Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки	Модель																																									
X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора						
4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации.	
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.	
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4312	B	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*	Г	•	•	•	•	*	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow	
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*	-	-	•	•	•	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																														
Код	Версия прошивки	Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
4314	A		Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	–	A	–	–	•	•	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
4319	A		Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	–	–	•	•	•	–	•	•	*	•	•	–	–	–	–						•	–	A	**	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
4321	A		Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–						•	–	–	–	•	•	•	**	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4322	B		Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–						–	–	–	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
																									* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																	
																									* Включение обогрева передних сидений	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow																		
																									* статус нейтрали МКПП	** Двойное моргание аварийкой	Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow																	
																									* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании	** Включение обогрева руля и передних сидений	Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																
																									* Включение обогрева руля и передних сидений	Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп	Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																				
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейв-режим	Спейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																								
KIA	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью</p>	
	3225	A	Soul (c'14→) std key	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•**	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)</p>
	3126	A	Picanto III (c'17→) compl. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																						
X20xx, DXL39xx, 5000new, V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3126	A	Rio (c'17→) компл. Radio Key, Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229		Cerato (c'16→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228		Mohave (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																		
Код	Версия прошивки	Модель																																							
	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слив-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)	
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* контролируется нейтраль роботизированной КПП	
1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления		
2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах.		
2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.	
2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																						
Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора															
2137	B	HS250h (c'09→)		●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	●	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
2131	B	ES Hybrid (c'12→)		●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
2131	B	RX Hybrid('10 →15)		●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
2121	A	NX200 (c'14→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●					●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
2134	B	NX300h (c'14→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2141	A	LX рестайлинг II (c'15→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	—	—					●	●	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2121	A	RX (c'16→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)		●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

*Слейв по багажнику снимает систему с охраны
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
УФ	Код версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200, DX70, DX90	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам кнопки валидатора		
2932	A	Solano II (c'16→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	A	Murman (c'17→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки	Модель																																					
2418	A	3 (c'12→14)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания
		5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
2419	B	Demio (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5223	A	E-class (W213) (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
Код версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																		
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																							39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																	
Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" • Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый **		
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																													
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
2218	A	Pajero Sport (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.								Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2317	В	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления • На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрالي, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																						
																							Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X							
PO	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200																																											
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	
	1131 1133	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1417	A	Panamera (c 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SUBARU	2513	A	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)		
			Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	***	***	-	•	-	•					-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля • Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow ** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow
	2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Кнопки круиз-контроля справа на руле • ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Кнопки круиз-контроля справа на руле • ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*В комплектациях с бесключевым доступом • **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*В комплектациях с бесключевым доступом • **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
				VOLVO	1519	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	A	XC60 (c'12→)	•		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		XC70 (c'12→)	•		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
1516	A	S80 (c'11→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	***	***	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

