

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H</p> <p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуге приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1122	A6 (c 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1133	A6/A6 allroad (c 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-		
	1122	A6 allroad (c 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-		-
	A7 (c 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-		
1414	A8/S8 (c 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
AUDI	1122	A8 (c 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1117	Q3 (c 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1111	R8 (c 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A *	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)				
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	•	-	-	•	•		* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
CHANGAN	3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A *	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
																																			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"
	C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	C4 New (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
C4 Grand Picasso (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-й (зеленый) Can-high, 18-(красный) Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•	
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		1712	Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
2211	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
 Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
 ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
 Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nitro (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6- контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3- контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new								39xx/5000new																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	*	—					—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
FORD	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1218	Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Explorer ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
		F150 Raptor ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
	1219	Transit ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1225	Mustang (c'11→)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
	1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику *	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-						•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 CanHigh, контакт №11-CanLow
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Embrand (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
HONDA	2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.				
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
		Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом	
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
		City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2613	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	Accord (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																		
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
																																				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов
	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон * Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*				
3114	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*			
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*
3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета

* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон
 Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз".
 Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета ** Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора											
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги								Уровень топлива в баке							Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом								
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2331	M (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
2336	Q50 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
2337	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
ИВЕСО	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1717	Daily (c'13→)		•	•				•					•																							
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>																																	
			<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 CanHigh , контакт №9 -CanLow</p>																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	**	-	•	****	-	-	•	***
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	•	•	•	•	•	**	-	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации.
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDataLink
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
 Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания															
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-					•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	•
																					* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow																
																					* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow																
																					* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	
3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-		
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*В зависимости от комплектации
 • **Кнопка отпирания на крышке багажника
 ** Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов

Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
 Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус заведенного двигателя
 ** Кнопка отпирания на крышке багажника
 *** Только в комплектации Keyless
 • Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
 **

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 ** В зависимости от комплектации
 • Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
 *

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-			* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-				•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме б -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2131	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	*	•	–	–					•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•		**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1615	Evoque (c'11→14)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		FreeLander 2 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1616	Range Rover Sport (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1617	Evoque (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Range Rover (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
Range Rover Sport(c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Управление по шине W-BUS
Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод

* Управление по шине W-BUS
 ** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод

* Управление по шине W-BUS
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Управление по шине LIN
 ** Статус заведенного двигателя
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Примечания																						
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																							
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>	
1618	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•
<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал</p> <p>Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.</p>																																			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
M	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•			
	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Включение оборота заднего стекла и водит сидения.
 **Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	—	●	●	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
		MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	—	●	●	●
	5118	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
 ● Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

● Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
NISS			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
	2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2343	March (c '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344	Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Примечания																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																								
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new								39xx/5000new																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4214	Terrano (с'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания												
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1717		Boxer (с'13→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания											
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	911 (c'11→)	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1131	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Sandero Stepway II (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
4216	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запираения багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																	
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																		
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле			
	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1114	Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																					
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																														
SKODA		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	**							
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	**				
1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	**		
1115	Rapid (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
 ** Кнопки на руле
 ***Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80
 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!)
 *Функция доступна только при включенном зажигании
 ** Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.
 *** Включение обогрева переднего и заднего стекол.
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-					-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
ТОУОТА 2113 или 2123	Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2116	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*В зависимости от комплектации
 ** Статус "READY"
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2117	Land Cruiser 200 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 (блок ECU): CanHigh - серый, CanLow - красный.		
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•					•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	* Для комплектации keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
VOLKSWAGEN	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Touran (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	1114	Multivan (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Кроме а/м Passat Variant
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
 **Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																						
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	•	**								
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	•	–	•	–	•	–	•	•	**					
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	•	**					
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	•	**					
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	•	**					
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	•	**					
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	–	•	•	*			
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	*			
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	–	•	•	*			
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	–	•	–	•	•	*			
	1118		Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	*	
	1135		Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки на руле
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
ILVO	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
VC		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
1516	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1521	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow