



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
ALFA ROMEO	1724	B	159 (c 07→11)																									Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.									
	1722	B	Giulietta (c'14→)																									Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.									
1413	B	A1 (c 10 r)																									* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.										
		A3/S3 (c 03-12 r)																																			
1128	A	A3 (c 13 r)																									Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.										
1415	B	A4 (01-08 r)																									Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.										

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
					Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
AUDI	1412 или 1416	A	A4/S4 (c 08 r)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>
			A5/S5 (c 07 r)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	* При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
			Q5 (c 08 r)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. • Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>
	1411	B	A6 (05-10 r) A6 Allroad (c 06-10 r) S6/RS6 (c 05 r) Q7 (c 05-15rr)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>
	1122	A	A6 (c 11 r)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании <b>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</b> <b>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	1133	A	A6/A6 allroad (c 11 r) (без штатной охранной системы)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	<b>Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh,</b>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
AUDI	1133	A	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1128	A	TT (с 14 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				<p><b>оранжево-коричневый - CANLow.</b>  <b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b></p> <p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  ** Только в режиме "снято с охраны"  <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b></p> <p><b>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</b>  <b>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>  <b>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p> <p>*топливо отображается в литрах  <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p> <p>*Производится имитация постановки в штат.охран.  ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"  <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b></p>																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>	
1417	A	Q7 (с 15 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании</p> <p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп".</p> <p>** Кнопки на руле и кнопка ESP</p> <p>• Управление багажником только при снятой штатной охранной системе</p> <p><b>Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b></p> <p><b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b></p>
1111	A,B	R8 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>	





























Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																		
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
DATSUN	1911	A	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream																																	
	1911	A	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream																																	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)  
 \* Функции доступны только при выключенном зажигании.  
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)  
**Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
FIAT	2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
1721	A	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow</b></p>
1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>
1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</b></p>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1216	A	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-			
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1242	A	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1221 1231	A	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
\*\* Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock  
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN  
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN  
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
\*\* Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock  
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN  
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
FORD	1218	A	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнить запуск двигателя.	
	1219	A	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	1222	A	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	1224 1234	A	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1225	A	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны	
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	**	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (с'10→)	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hover H6 (с'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3413	A	H2 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3414	A	H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3414	A	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN в жгте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

\* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  
**Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow**

\* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  
**Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/5200 X1700/20x0/3000																	
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2611	A	Civic ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>	
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>
		Accord ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	A	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом <b>Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100			
HONDA	2613	A	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - красный, CanLow - белый.
Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
			Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
	2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Моргает ближним светом  
**Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh**

**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**

\* статус "ready"  
 \*\* в зависимости от комплектации  
**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
HUMMER	4111	V	H2 (с'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	**	<p>* Трехкратное моргание и сирена.</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)</p> <p><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3111	В	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3112		Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета,  
CanLow- провод синего цвета

\*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника  
Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод,  
CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов  
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

\* Зависит от модельного года а/м  
\*\* Статус заведенного двигателя  
\*\*\* В комплектации keyless  
\*\*\*\* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	
HYUNDAI	3113	A											*	*	*	*	*						*	Г	*	*	-	-	-	-	-	*	*	-	-	Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		i30 (c'12→)	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	Г	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Elantra (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	Г	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		Sonata 45 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	Г	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
3114	B	Equus (c'09→13)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	



Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
3123	A	Equus (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г	•	•	•							•				*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
3114	B	Genesis Sedan (08→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г			•									•			* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								А	•	•	•										•			* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)		•	•				•	•		•																•	•	•												Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г	•	•	•											* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г	•	•	•										•			*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
3117	A	Grandeur (с 2012 г.)		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																								Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
3227	A	Tucson (с'15→) keyless	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow</p>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2337	A	QX60 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	Г	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
			4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
Compass (c'07→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* В зависимости от комплектации.</p> <p>В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.</p> <p><b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b></p>			
Grand Cherokee (c'05→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p><b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b></p>		
Laredo (c'05→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			<p><b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b></p>	
Patriot (c'07→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4312	B	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)</p> <p>** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)</p> <p>*** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"</p> <p>**** Запуск бесключевого обходчика Fortin</p> <p><b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow</b></p>				
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p><b>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow</b></p>			
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p><b>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b></p>
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева руля и передних сидений</p> <p><b>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b></p>			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-			
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>																				
																							* Включение обогрева передних сидений <b>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow</b>																				
																							* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой <b>Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</b>																				
																							* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b>																				
																							* Включение обогрева руля и передних сидений <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b>																				



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета			
	3213	B	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета		
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe	
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																					
																																						<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>	
3112	A	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* С системой Start/Stop</p> <p>** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой</p> <p>Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
3112 3113	A	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>** Кнопка отпирания на крышке багажника</p> <p>*** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой</p> <p>• Блокировка по CAN для бензинового двигателя</p> <p>** Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
3116	A	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)</p>
3116	A	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
3215	A	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
KIA	3217	A	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sorento ('12→'15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3216	A	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
	3218	A	Sorento ('12→'15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

\*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\*\* Только в комплектации Keyless  
 \*\*\* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе  
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)  
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-

\* Кнопка отпирания на крышке багажника  
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)  
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Кнопка отпирания на крышке багажника  
 \*\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)  
 Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")  
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow



		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																						Примечания																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>																																									
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-			
	2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	2114 2128	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GX 460 (с'10→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
			RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	2127	B	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2115	B	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IS (с'06→13)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)  
\* Функции доступны только при выключенном зажигании.  
Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)  
Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации.  
**Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**

В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления  
**Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**

Топливо индицируется в литрах.  
\* Наличие функции зависит от комплектации.  
**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

Топливо индицируется в литрах  
\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink  
**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
\*\* Статус "Ready"  
\*\*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  
**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LEXUS	2117	A	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*							-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2135	B	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-							-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2113 2117	A	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	*			•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2121	A	ES (c'12→) GS (c'12→) IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
2131	B	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2131	B	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2121	A	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2134	B	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-						•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	A	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•				•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow  
 \* Статус "Ready"  
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow  
 Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  
 Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)  
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Для гибридов статус "Ready"  
 Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид)  
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Статус "Ready"  
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\*Слейв по багажнику снимает систему с охраны  
 Уровень топлива отображается в литрах  
 Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель				
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	дверь водителя	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
				дверь передняя правая	•	
				дверь задняя левая	—	
				дверь задняя правая	—	
				капот	•	
				багажник	•	
				зажигание	•	
				педаль тормоза	•	
				габариты	•	
				ручной тормоз	•	
				Паркинг (АКПП)	—	
				Тахометр	•	
				Слейв-режим	—	
				Слейв-режим по багажнику	—	
				Статус штатной тревоги	—	
				Запуск двигателя от штатного брелока	—	
				Скорость	—	
				Уровень топлива в баке	—	
				Температура салона	—	
				Температура двигателя	—	
				Температура за бортом	—	
				запирание/отпирание замков дверей	•	
				поднятие (закрытие) всех стекол	—	
				световая индикация *	Г	
				постановка на штатную охрану	—	
				снятие со штатной охраны	—	
				открытие багажника	—	
				пошаговое снятие с охраны	—	
				Дополнительная функция по CAN	—	
				Запуск предпускового подогревателя	—	
				Запуск двигателя по CAN**	—	
				Имитация открытия двери после АЗ	—	
				Блокировка по CAN	—	
				Управление штатным клаксоном	—	
				кнопки валидатора	—	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
1618	B	Range Rover (c'07→09)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
			•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Статус заведенного двигателя</p> <p>** Управление по шине W-BUS</p> <p><b>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</b></p> <p><b>Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p>	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MAZDA	1214	B	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2411	A	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2411	A	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2412	B	2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3 (BL) (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1211	B	3 (BK) (c'04→'09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2413	B	6 (c'08→'13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2414	B	Biante (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5 (c'06→'10)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2415	A	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	2416	A	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	2417	A	3 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			6 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	2418	A	3 (c'12→'14)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5 (c'11→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	B	Demio (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

\* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)  
 Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

\* Кнопки круиз-контроля: "+", "-"  
 \*\* Кнопки на руле: "SET +", "SET -"  
 \*\*\* Состояние "ключ в замке"  
 \*\*\*\* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
MERCEDES		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	** Запуск предпускового подогревателя по CAN * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*		
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	* Включение оборота заднего стекла и водит сидения. ** Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart no CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
			ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•	-	A	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	*
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5221	A	V-class (W447) (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	
5222	A	G-class (W463) (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	A	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
5216	A	GLE (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны.  
 \*\* Управление правой сдвижной дверью  
**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

\* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек.  
 \*\* Включение обогрева водительского стекла  
 Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**









Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	*	*	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-																					<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2315	A	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		-
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•						Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		-
		X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
		Tiida (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
2345	B	Tiida (правый руль) (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-							Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2317	B	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона		Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
NISSAN	2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
			X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление правой сдвижной дверью <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
		Serena C25 (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
		Tiida (c'07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	2327	B	AD (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
	2328	B	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
			Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	B	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2343	B	March (c'06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2344	B	Caravan (c'06→12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Слейв с правой ручки работает только на постановку  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready".  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом.  
 Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Зависит от комплектации  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Уровень топлива индицируется в литрах.  
 \*Зависит от комплектации  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом.  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
2321	A	Tiida (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
			•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания								
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
OPEL	1311	A	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	* без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1312	B	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
			Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1313	A	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
			Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1319	A	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1324	A	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1313	A	Meriva ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1318	A	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1319	A	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.														Примечания																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>				
1313	A	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
1314	A	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol -", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>
4216	A	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока			Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			308 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			3008 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
			408 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
			508 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
			607 (Z9) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
			Expert (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
			Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
1715	A	2008 (с '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low			
1714	A	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow				
1712	A	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow					
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow					

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																																																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																																																								
PEUGEOT	2211	A	4007 (с'07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	-	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	-	Температура двигателя	-	Температура за бортом	-	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>
			4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	-	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	-	Температура двигателя	-	Температура за бортом	-	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
1131 1133	A	Macan (c'14→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
			•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	Г	•	—	—	•	—	•	—	—	—	—	<p>* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему  код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы.  Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  <b>Подключение к CAN1:</b> витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  <b>Подключение к CAN2:</b> витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000	Исполняемые КОМАНДЫ																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей			поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

\* Без запириания багажника  
 \*\* Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)  
 \*\* В зависимости от комплектации  
 \*\*\* В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
SAAB	Код	Версия прошивки	Модель																																				
4112	В	X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	9-3 (с'02→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
				•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* статус заведенного двигателя</p> <p>** Функция доступно только при включенном зажигании</p> <p><b>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p>		







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Modelь																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
SKODA	1121	B	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Работает только запуск от штатного брелока <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>		
	1123	B	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>	
			Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	***Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
1129	A	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	<b>Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80</b> Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN <b>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
1115	A	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	<b>Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
1129	A	Rapid (с'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	A	Superb (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM:  
 витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*Вкл\_выкл функции "старт-стоп".  
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе  
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SSANG YONG	6111	A																																				
			Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока.																	
																					* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока.																	
																					* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
2511	A	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>		
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>
		Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless <b>Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора										
SUBARU	2513	A	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•					
			Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	***	***	-	-	•	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
	2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•		
	2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
	2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

\*Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
 \*\* Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля  
 \*\*\* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)  
 \*\* Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
 \*\* Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля  
 • Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  
 \*\* Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow

\*Кнопки круиз-контроля справа на руле  
 \*\* В зависимости от комплектации  
 \* Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Кнопки круиз-контроля справа на руле  
 \* Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow  
 \*В комплектациях с бесключевым доступом  
 \*\*Кнопки круиз-контроля справа на руле  
 \*\* Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*В комплектациях с бесключевым доступом  
 \*\*Кнопки круиз-контроля справа на руле  
 \*\* Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
2516	B	Forester (c'09→12) (правый руль)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	B	Impreza WRX STI (c'08→13)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*В комплектациях с бесключевым доступом <b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b> <b>Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
2518	A	Outback (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
		RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
		Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
		Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2137	B	Prius (ZVV30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* Открытие правой сдвижной двери  
 \*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* только при включенном зажигании  
 \*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* статус "ready"





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
TOY	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
2121	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	<p>*Слейв по багажнику снимает систему с охраны  Уровень топлива отображается в литрах  <b>Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow</b></p>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовке снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
VOLKSWAGEN	1113	B	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1114	B	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			T5 & Caravelle (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1115	A	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.  
 \*\*Кнопки на руле  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS  
 \*\* Управление по шине W-BUS  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
VOLKSWAGEN	1117	A	Scirocco (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	
			Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	*	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	
			Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•
			Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•
			Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	A	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	A	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•
	1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	
			Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	
			Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
	1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
			Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Глушение от штатного брелока невозможно  
\* При актив.управления штаткой производится имитация постановки в штат.охрану. (без запирания лючка бензобака)  
\*\* Кнопки на руле  
Запуск предпускового подогревателя по CAN  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\* Кнопки на руле  
Глушение от штатного брелока невозможно.  
Запуск предпускового подогревателя по CAN  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\* Статус заведенного двигателя  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

**Подключение к CAN1: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)**

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>	
1131	1133	A	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему</p> <p>** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)</p> <p>*** Отображается в литрах</p> <p><b>Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы</b></p> <p><b>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</b></p> <p><b>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p> <p><b>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем -</b></p>
5212		A	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	
1128		A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>	
1136		A	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп".</p> <p>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе</p> <p>• на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике</p> <p><b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
1511	B	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1512	B	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	B	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1514	A	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Статус заведенного двигателя																					* Аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями																				
			** Без запираения багажника																					** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																				
			*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)																					Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100																				
			Управление Webasto осуществляется по CAN																																									
			Управление Webasto осуществляется по CAN																																									
			Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow																																									
			Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow																																									
			* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.																																									
			** Управление Webasto по CAN																																									
			Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow																																									
			* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей																																									
			Управление Webasto осуществляется по CAN																																									
			Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow																																									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
VOLVO	1516	A	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	-	**	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-							
			XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	-	**	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	***	-	-	-					•	•	-	**	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-					•	•	-	**	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1518	A	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-					•	•	-	**	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1521	A	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей  
 Управление Webasto осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей  
 \*\*\* При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора  
**Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запираения багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника)  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запираения багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей  
 \*\* управление по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
1523	A	XC90 (c'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* управление по CAN</p> <p>Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком</p> <p>CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow</p>